



! Spielzug 1x pro Woche gründlich reinigen

Spielzug nach dem Spielen mit Wasser vollständig einsprühen

Oberfläche regelmäßig mit weichem Tuch von Fingerabdrücken und Schmutz reinigen

Stimmzüge gut gefettet halten

Mundstück regelmäßig gründlich reinigen (Spülmaschine oder Handspülen)

Instrument spätestens nach 1 Jahr zur Werkstatt Inspektion geben

empfohlenes Zubehör:

- Posaunenstange
- weiches Poliertuch (Silberputztuch und/oder Lackpflegemittel)
- Wassersprühflache
- Spielzugemulsion
- Stimmzugfett
- Mundrohrwischer
- (Quartventilöl)